

Как подключить КЕДР MultiARC-2500MV к 220В /380В

Сетевой кабель аппарата КЕДР MultiARC-2500MV имеет четыре провода. Один из этих проводов имеет желто-зелёную расцветку, его необходимо подключить к заземлению.

Оставшиеся провода подключаются следующим образом:

- если сетевое напряжение 380В, то 3 провода подключаются на 3 „фазы“ в произвольном порядке;
- если сетевое напряжение 220В, то один из трех проводов подключается к любой «фазе», второй — к «нейтралю» («нулю»), третий провод не используется, его нужно обязательно изолировать.

Выбор напряжения осуществляется аппаратом автоматически.

Аппарат будет стабильно работать и выдавать заложенные характеристики при изменении напряжения сети питания в пределах $\pm 15\%$.